# Geometrische Optik

Protokoll zum Versuch Nummer O1 vom 18. Mai 2015

Frederik Edens, Dennis Eckermann

 $Gruppe\ 6mo$   $f\_\ eden 01@uni-muenster.de$   $den nis.\ eckermann@gmx.de$ 

# Inhaltsverzeichnis

1.	Einle	eitung	1			
2.	Auswertung					
	2.1.	Demoversuch	2			
	2.2.	Brechung am Prisma	2			
3.	3. Diskussion					
Α.	Anha	ang	4			
	A.1.	Fehlerrechnung	4			
		A.1.1. Ablenkungswinkel	4			
		A.1.2. Brechungsindex vom Prisma	4			

# 1. Einleitung

$$n = \frac{\sin\frac{\alpha + \delta_m}{2}}{\sin\delta_m} \tag{1.1}$$

 $\operatorname{mit}$ 

$$\delta_m = \arctan \frac{x_m}{y_m} \tag{1.2}$$

### 2. Auswertung

#### 2.1. Demoversuch

Die folgenden Versuche wurden mit zwei Lasern durchgeführt. Der im Folgenden als "roter Laser"bezeichnete Laser hat auf dem Gerät eine Wellenlänge von  $\lambda = (630 \text{ bis } 680) \text{ nm}$  angegeben. Der andere Laser, im Folgenden als "blauer Laser"bezeichnet, hat auf dem Gerät keine Wellenlänge angegeben. Daher wird die Angabe aus der Versuchsanleitung  $[1, S. 9] \lambda = 405 \text{ nm}$  angenommen.

### 2.2. Brechung am Prisma

In diesem Versuch wird der Brechungsindex eines Prismas aus Flintglas bestimmt. Dieser kann mit Hilfe von (1.1) aus dem minimalen Ablenkungswinkel  $\delta_m$  und dem Innenwinkel des Prismenquerschnittes  $\alpha$  berechnet werden. Da das Prisma im Querschnitt ein gleichseitiges Dreieck ist, ist der Innenwinkel  $\alpha = 60^{\circ}$ . Um  $\delta_m$  zu bestimmen dreht man das Prisma so lange im Lichtstrahl, bis der Ablenkwinkel nicht mehr kleiner wird. Nun misst man die Abstände in x- und y-Richtung eines Punktes im Abgelenkten Strahl vom Prisma und erhält aus (1.2) den Ablenkwinkel.

Unsere Ergebnisse sind in Tabelle 1 zu finden. Die dazugehörigen Fehlerrechnungen (A.2) und (A.3) sind im Anhang zu finden.

Laserfarbe	$x_m$ [cm]	$y_m [cm]$	$\delta_m$ [°]	n
rot	$58,0 \pm 0,5$	$54,0 \pm 0,5$	$47.0 \pm 0.4$	$1,608 \pm 0,004$
blau	$57.5 \pm 0.5$	$47.0 \pm 0.5$	$50.7 \pm 0.4$	$1,646 \pm 0,004$

Tabelle 1 – Prisma...

# 3. Diskussion

### A. Anhang

### A.1. Fehlerrechnung

In diesem Versuch werden alle Messgrößen linear oder anti-proportional berechnet. Daher ist der Fehler aller vorkommenden Größen  $y(x_1, \ldots, x_n)$  gegeben durch

$$\Delta y = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left( y \frac{\Delta x_i}{x_i} \right)^2} = |y| \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{\Delta x_i}{x_i} \right)^2}$$
 (A.1)

#### A.1.1. Ablenkungswinkel

 $\delta_m = \arctan \frac{x}{y}$ 

$$\Delta \delta_{m} = \sqrt{\left(\frac{\partial \delta_{m}}{\partial x} \Delta x\right)^{2} + \left(\frac{\partial \delta_{m}}{\partial y} \Delta y\right)^{2}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\frac{1}{y}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^{2}} \Delta x\right)^{2} + \left(\frac{\frac{x}{y^{2}}}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^{2}} \Delta y\right)^{2}}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{y}{x^{2} + y^{2}} \Delta x\right)^{2} + \left(\frac{x}{x^{2} + y^{2}} \Delta y\right)^{2}}$$
(A.2)

#### A.1.2. Brechungsindex vom Prisma

$$\Delta n = \left| \frac{\partial n}{\partial \delta_m} \Delta \delta_m \right| = \left| \frac{\cos \frac{\delta_m + \alpha}{2}}{2 \sin \alpha} \Delta \delta_m \right| \tag{A.3}$$

### Literatur

[1] Markus Donath und Anke Schmidt, Hrsg. Anleitung zu den Experimentellen Übungen zur Optik, Wärmelehre und Atomphysik. Auflage 2015. Stand 10. April 2015. Physikalisches Institut, 2015.